

## **FCS / 16**

### **GUIDE D'UTILISATION**

#### **Visionner comptes**

- 1- Pressez **F1** pour faire défiler les comptes de chaque débitmètres.
- 2- Si l'option période spécial est sélectionnée les comptes normal et spécial s'afficheront en alternance pour chaque débitmètres.

#### **Imprimer comptes**

- 1- Pressez **F1** pour sélectionner les débitmètres que vous voulez imprimer les comptes.
- 2- Pressez **F2** pour imprimer le débitmètre sélectionné.
- 3- Pour imprimer tous les débitmètres pressez **F2** quand l'écran de base est affichée.

# MENU GERANT

## Utilisation du menu gérant

- 1- Pressez **F3**
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F1** pour faire défiler les options
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner l'option choisit
- 5- Pressez **F3** pour annuler le menu gérant

## Option du menu gérant

- Remise à zéro des compteurs (clear counters)
- Calibration (calibrate)
- Mode de comptage ( flow mode)
- Période (period)
- Heures (time)
- Adressage (network)
- Clef gérant ( manager key's)

## **Remise à zéro des compteurs (clear counters)**

Cette option vous permet de remettre à zéro les comptes de tous ou du débitmètre(s) choisis.

- 1- Pressez **F3**
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F2** pour sélectionner (clear count)
- 4- Pressez **F2** de nouveau pour remettre tous les débitmètres à zéro, sinon pressez **F1** pour faire défiler les débitmètres branchés au contrôle.
- 5- Pressez **F2** pour sélectionner le débitmètre que vous voulez remettre à zéro.
- 6- Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder. Pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.
- 7- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la remise à zéro. Pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

## Calibration (calibrate)

Cette option vous permet d'ajuster la quantité de liquide pour la portion que vous voulez, quand le débitmètre est en **portion mode** ou vous permet d'ajuster le nombre d'impulsion nécessaire pour compter chaque once quand le débitmètre est en **ounce mode**.

- 1- Pressez **F3**
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F1** pour déplacer la flèche devant calibrate (1 fois)
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **calibrate**.
- 5- Pressez **F2** de nouveau pour sélectionner tous les débitmètres, sinon pressez **F1** pour faire défiler les débitmètres.
- 6- Quand vous avez choisi le débitmètre pressez **F2**.
- 7a) Si le ou les débitmètres sélectionnés sont en portion mode  
Versez la quantité désiré de liquide sur le ou les débitmètres sélectionnés  
Quand vous avez terminé, pressez **F1**  
Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procédé, pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.  
Si vous acceptez le contrôle vous confirme la nouvelle calibration pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

- 7b) Si le ou les débitmètres sélectionnés sont en **ounce mode** vous voyez maintenant **ounce value** avec un chiffre a coté. Ce chiffre représente le nombre d'impulsion nécessaire pour compter une once.

Pour augmenter cette valeur pressez **F1**.

Pour diminuer cette valeur pressez **F3**.

Quand vous avez terminé pressez **F2**.

Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.

Si vous acceptez le contrôle vous confirmez la nouvelle calibration pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

### **Mode comptage (flow mode)**

Cette option vous permet de choisir le mode de comptage que vous désirez **ounce mode** compte tous les onces coulés et **portion mode** compte la quantité calibrée. (vous pouvez avoir sur le même contrôle des débitmètres en **ounce mode** et des débitmètres en **portion mode**).

- 1- Pressez **F3**
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F1** deux fois pour déplacer la flèche devant **Flow mode**.
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **flow mode**.
- 5- Pressez **F2** de nouveau pour sélectionner tous les débitmètres sinon pressez **F1** pour faire défiler les débitmètres.
- 6- Quand vous avez choisi le débitmètre pressez **F2**.

- 7- Vous voyez maintenant le mode utilisé pour le(s) débitmètres. Pour le changer pressez **F1**, quand vous avez choisi le mode désiré pressez **F2**.
- 8- Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder, pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.
- 9- Si vous acceptez le contrôle vous confirme le nouveau mode pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

### **Période (period)**

Cette option vous permet de séparer les comptes en deux périodes. Quand la période est activée (enabled) tous les comptes enregistrés à l'intérieur de la période sont affichés dans spécial et les comptes enregistrés à l'extérieur de la période sont affichés dans normal.

- 1- Pressez **F3**.
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F1** trois fois pour déplacer la flèche devant **period**.
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **period**.
- 5- Vous voyez maintenant si la période est activée (enabled) ou désactivée (disabled).
- 6- Pressez **F1** pour changer de **enabled** à **disabled**.
- 7- Pressez **F2** lorsque vous avez choisi.
- 8- Le contrôle vous demande maintenant si vous voulez modifier la période. Pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.

- 9- Pour modifier la période, pressez **F1** pour changer l'heure de départ de la période jusqu'à l'heure désiré. pressez **F2** pour déplacer le curseur sur les minutes, pressez **F1** pour changer les minutes de départ de la période. Pressez **F2** pour déplacer le curseur sur l'heure d'arrêt de la période. Pressez **F1** pour changer l'heure d'arrêt de la période. Pressez **F2** pour déplacer le curseur sur les minutes d'arrêt de la période. Pressez **F1** pour changer les minutes d'arrêt de la période.
- 10- Lorsque l'heure de départ et l'heure d'arrêt de la période sont choisis pressez **F2**.
- 11- Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder. Pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.
- 12- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la nouvelle période. Pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

## **Heures (time)**

Cette option vous permet d'ajuster l'heure.

- 1- Pressez **F3**.
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL
- 3- Pressez **F1** quatre fois pour déplacer la flèche devant **time**.
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **time**.
- 5- Le contrôle vous demande maintenant de confirmer si vous voulez ajuster l'heure. Pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.
- 6- Pour modifier l'heure, pressez **F1** jusqu'à l'heure désirée, pressez **F2** pour déplacer le curseur sur les minutes, pressez **F1** pour changer les minutes, quand vous avez terminé, pressez **F2**.

- 7- Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder, pressez **F1** pour accepter ou **F2** pour annuler.
- 8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la nouvelle heure, pressez **F1** pour retourner au menu gérant.

### **Adressage (network)**

Cette option vous permet d'avoir une adresse réseau, lorsque le contrôle est utilisé en réseau BVL485.

- 1- Pressez **F3**.
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL.
- 3- Pressez **F1** cinq fois pour déplacer la flèche devant **network**.
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **network**.
- 5- Le contrôle vous demande maintenant si vous voulez modifier l'adresse, pour accepter, pressez **F1** pour refuser pressez **F2**.
- 6- Pressez **F1** pour augmenter adresse réseau, pressez **F2** quand vous avez choisi l'adresse.
- 7- Le contrôle, vous demande maintenant une confirmation avant de procéder, pressez **F1** pour accepter sinon pressez **F2**.
- 8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme la nouvelle adresse. Pressez **F1** pour retourner au menu gérant.



## Clef gérant (manager key's)

Cette option vous permet d'ajouter ou de changer les clefs gérant.

- 1- Pressez **F3**.
- 2- Effleurez la clef gérant devant le logo BVL.
- 3- Pressez **F1** six fois pour déplacer la flèche devant **manager key's**.
- 4- Pressez **F2** pour sélectionner **manager key's**.
- 5- Effleurez la première clef gérant.
- 6- Effleurez la deuxième clef gérant.
- 7- Le contrôle vous demande maintenant une confirmation avant de procéder, pressez **F1** pour accepter sinon pressez **F2**.
- 8- Si vous acceptez, le contrôle vous confirme que vous avez des nouvelles clefs gérant. Pressez **F1** pour retourner au menu gérant

## Sortie (exit)

Cette option vous permet de sortir du menu gérant.

- 1- Quand vous êtes dans le menu gérant, pressez **F1** pour déplacer la flèche devant **exit** et pressez **F2** pour retourner en mode normal.
- Note 1- Quand vous êtes en menu gérant, pressez **F3** vous sortirez du menu.
- Note 2- Quand vous êtes en menu gérant, la communication BVL232 est désactivée.