



# NETSWITCH INTERFACE

Félicitation pour votre acquisition d'une interface NETSWITCH de Contrôles B.V.L. Cette interface vous permettra la programmation et la lecture de vos systèmes de Contrôles B.V.L. Le tout avec un seul programme. Les systèmes compatibles avec cette interface sont l'AMD/2010 version 6.02 (ou mieux), le GCS/8210 version 6.02 (ou mieux) ainsi que le FCS/16 version 7.02 (ou mieux).

## ADRESSAGE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLES

S'assurer que chaque contrôle a une adresse différente (se référer au manuel de chaque système pour les instructions). Les adresses disponibles sont de 00 à 07.

## BRANCHEMENT

Utilisez des câbles de communication de catégorie 5 pour les branchements entre le NETSWITCH et les prises BVL485 de chaque contrôle ainsi qu'un câble de communication série "NUL MODEM" entre un port série de votre ordinateur et la prise RS232 du NETSWITCH. Si vous n'avez pas de port série sur votre ordinateur, utilisez un port USB avec un convertisseur USB/SÉRIE.